

# 商品説明

## 品名 くさびチャック 型式 GW-2K2

### 仕様

耐荷重 2 kN                      最大試料寸法 厚み 3.5mm 幅 23mm  
 重量 580 g

※ 硬度の高いものはチャックできません。

※ 上下で使用する場合は、1対が必要です。

### 商品内容



### 取付け方法

#### 荷重検出側

- ①ロードセルの受感部に交換ネジまたは M10-L40 セットスクリューを取り付ける。
- ②ロードセルの受感部に M10 ナットを取り付ける。
- ③ロードセルにくさびチャックを取り付ける。
- ④向きを合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) ロードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。

#### スタンド側

- ①スタンドの試料固定テーブルの中央に M10-L40 セットスクリューを取り付ける。
- ②くさびチャックを試料固定テーブルにセットする。
- ③ワッシャ SW ナットの順に取り付ける。
- ⑤向きや位置を合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) 上下チャックの芯が合っていないと測定誤差の要因になります。

